

Instruction du panneau de contrôle digital

Insignia Hydro



Bouton Lumières : On / Off

Bouton Radio : Appuyez sur cette touche pour activer la fonction de radio.

Bouton TUN (Tuner) : Appuyez sur cette touche pour commander et passer d'une station de radio à une autre.

Bouton Haut-Parleur (gauche – moins fort) ou (droite – plus fort) : Appuyez sur cette touche pour baisser ou augmenter le volume de la radio.

Bouton Ventilateur (Hotte aspirante) : On / Off.

Bouton Flèche ver le haut : Recherche de Radio, Sélection de musique ou augmentation du volume.

Bouton Flèche vers le bas : Recherche de Radio, Sélection de musique ou diminution du volume.

Bouton M (Mode) : Appuyez sur cette touche pour convertir les flèches haut et bas pour le contrôle du volume ou encore le réglage de la radio

Bouton Téléphone : réception d'appel si connecté au réseau Telecom classique. (Fonction peu utiliser en Europe)

Bouton Alarme : Fonction alarme sonore. A utiliser en cas de malaise dans la cabine.

Bouton Cadenas : Fonction. On / Off. + verrouillage / déverrouillage : **Maintenir appuyé pendant trois à cinq secondes pour déverrouiller le panneau de commande.**

A NOTER : Lorsque le panneau de commande est verrouillé, aucun des boutons ne fonctionne, à l'exception du bouton d'alarme et d'alimentation, qui déverrouille le panneau de commande.

