

XU Réglage du volume: Tournez la molette jusqu'à l'icône de la figure 4 et appuyez sur la molette pour entrer et appuyez dessus pour entrer dans l'état de réglage du volume, la molette pour régler différents niveaux de volume (0-15).

4. Lorsque vous démarrez la radio, la fonction bluetooth est éteinte. Lorsque vous démarrez le bluetooth la fonction radio sera éteinte.

5. Lorsque la radio est allumé, faites pivoter la molette jusqu'à la figure 13 pour changer les stations.

Affichage de dépannage

Quand il y a un défaut détecté comme sur la Figure 14:

Code	Description	Dépannage:
01	Erreur d'identification du modèle	L'hôte n'est pas un hôte infrarouge, changez-le.
02	Erreur de communication	Détecter la ligne de connexion et l'hôte
08	Sonde de température ouverte	Détecter s'il y a un problème dans la ligne de connexion, sinon changer la sonde de température.
09	La sonde de température	
11	Échec de communication du panneau	Tester le panneau ou la connexion de communication est normal ou non