Panneau de commande Balneo ZELAND

NOTICE D'UTILISATION

Zeland®

SPA • BALNEO

Caractéristiques Technique

1) Tension Nominale ：AC220V ~AC240V
2) Plage de tension ：AC198V ~ AC242V
3) Puissance nominale ：50HZ/60HZ
4) Consommation électrique ：<10W （all loads OFF）
5) Température ambiante appliquée ：+5℃ ~ +40℃
6) Pompe à eau surf : AC220V/1.5HP
7) Chauffage thermostatique : AC220V/1500W
8) Blower : AC220V/300W
9) Lampe de fond : DC12V/1W*2
10) Ozone : DC12V/6W
11) Haut-parleur : 8Ω/15W

Schéma de principe du panneau de commande

Bouton allumage　　Flèche gauche　　Flèche droite　　Bouton de confirmation

Les fonctions du panneau de commande

1. Allumer le panneau de commande

Appuyez sur la touche pour démarrer le panneau de commande. Pour éteindre le panneau de commande ré-appuyez sur la touche

Eclairage

Lorsque le panneau de commande est allumé et jusqu'à apparition de l'icône

Puis appuyer sur OK pour allumer. Puis ré-appuyer OK pour éteindre.

Verrouillage

Le panneau de commande se verrouille au bout de 3 minutes si aucune action est effectué. Pour déverrouiller le panneau de commande appuyez sur la touche pendant 3 secondes.

Ozone (Si la radio FM est allumé, ozonateur s'éteint automatiquement)

Lorsque le système est en marche appuyez sur et jusqu'à apparition de l'icône

Puis appuyer sur OK l'ozone sera mis en marche. Et le symbole LCD sera affiché dynamiquement. Appuyez OK pour éteindre l'ozonateur sinon l'ozonateur s'éteint automatiquement après 10 minutes.

Jets d'air

Lorsque le système est en marche appuyez sur et jusqu'à apparition de l'icône

Puis appuyer sur OK pour activer les jets. Appuyez sur OK pour éteindre les jets

Jets d'eau

Lorsque le système est en marche appuyez sur et jusqu'à apparition de l'icône

Si le niveau est correct appuyer sur OK pour activer les jets d'eau, appuyez une seconde fois pour éteindre les jets.

Lorsque le niveau d'eau est inférieur à la valeur de réglage, la pompe cesse de fonctionner.
Lorsque la fonction jets d'eau est activée et que le système vérifie que le niveau d'eau est inférieur à la valeur réglée, les jets d'eau s'arrête automatiquement et l'icône de la pompe clignote en même temps. Lorsque le système vérifie que le niveau d'eau atteint la valeur réglée, l'icône cesse de clignoter et les jets d'eau commencent à fonctionner.

RADIO FM (Si l'ozonateur est allumé, ozonateur s'éteint automatiquement)

La fréquence de la radio FM est de 87.5 MHz à 108.0 MHz

Lorsque le système est en marche appuyez sur et jusqu'à apparition de l'icône

Puis appuyez sur pour activer la fonction radio, L'écran LCD affichera la dernière fréquence utilisé.

Pour arrêtez la fonction radio ré-appuyez sur la touche .

Lorsque la fonction radio est bien allumé, appuyez sur la touche pour entrer dans les réglages de fréquences radio.

Appuyez sur la touche pour augmenter la fréquence : appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes, le système recherche automatiquement les stations radio; l'écran verrouille automatiquement la station FM et l'écran LCD affiche la fréquence actuelle, quand elle atteint la limite de 108.0 MHz, appuyez de nouveau sur ce bouton et la fréquence passe à 87.5 MHz.

Appuyez sur la touche pour diminuer la fréquence : appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes, le système recherche automatiquement les stations radio; l'écran verrouille automatiquement la station FM et l'écran LCD affiche la fréquence actuelle, quand elle atteint la limite de 87.5 MHz, appuyez de nouveau sur ce bouton et la fréquence passe à 108.0 MHz.

Lorsque la fonction radio est bien allumé, appuyez sur la touche jusqu'à que "VOL" de l'écran LCD clignote. Puis appuyez sur les touche et pour régler le volume. Le volume va de 0 à 20.

Enregistrer - Sélectionner une station radio

Enregistrer une station :

Lorsque la fonction radio est allumé et que vous avez sélectionné la station radio, appuyez sur la touche pour sélectionner l'emplacement de stockage "CH" et le numéro de l'emplacement en dessous doit clignoter puis appuyez sur les touches et pour choisir le numéro de stockage qui est entre 1 à 18 puis appuyez sur l'icône . La fréquence de la station est alors stockée dans le lieu de stockage sélectionné et l'écran LCD revient à la fréquence actuelle.

Sélectionner une station sauvegarder :

Lorsque la fonction radio est allumé appuyez sur la touche la station mémorisée correspondante peut être sélectionnée en appuyant sur et (de 1 à 18) .

Bluetooth

Le bluetooth ne fonctionne que lorsque la fonction radio est désactivée. Appuyez sur pendant 2 secondes, les appareils seront déconnectés avec Bluetooth, et le mode de couplage redémarre. Dans le processus, appuyez sur pour sortir du mode.

Lorsque le système est en était de marche, appuyez sur et jusqu'à apparition de l'icône Puis appuyez sur jusqu'à "BT-C" s'affiche sur l'écran LCD. Allumez la fonction Bluetooth puis appuyez sur jusqu'à "BT-C" ne s'affiche plus sur l'écran LCD.

Le nom du Bluetooth de la baignoire balnéo est "PROW-BT", si les appareils n'ont pas été appairés avec succès, "BT-C" clignote sur l'écran LCD, au contraire, "BT-C" est fixe.

Lorsque la fonction Bluetooth est activée, appuyez sur pendant 2 secondes pour contrôler le démarrage ou l'arrêt.

Lorsque la fonction Bluetooth est activée, appuyez sur lorsque "VOL" clignote, vous pouvez régler le volume. Puis appuyez sur les touche et pour régler le volume. Le volume va de 0 à 20.

Chauffage thermostatique

Cette fonction ne fonctionne que lorsque la fonction jets à eau est activée. Appuyez sur et jusqu'à apparition de l'icône puis appuyez sur pour activer la fonction de chauffage thermostatique.

La fonction de chauffage thermostatique démarre ou s'arrête en fonction de la température de l'eau et règle la température par défaut est 37°C :

Contrôle de la température :

Si la température ≥ +1°C de la température demandé alors le chauffage s'arrête et l'écran LCD se met à clignoter.

Si la température ≤ -1°C, de la température demandé alors le chauffage se met en route et l'écran LCD affiche le symbole de chauffage.

Appuyez sur pour arrêter la fonction.

Réglage de la température

Lorsque la fonction de chauffage thermostatique est activée, appuyez sur jusqu'à ce que "°C" clignote sur l'écran LC, puis appuyez sur et pour régler la température. Pendant le réglage, l'écran LCD affiche la température de réglage, puis la température va être augmentée / diminuée de 1°C . La plage de température est de 35°C à 45°C

En cas d'erreur de la sonde de température, l'écran LCD affiche "E1" et le régulateur émet un son. l'appareil de chauffage ne peut alors être démarrer.