Manuel d'utilisation
Panneau de commande
Milford / Milford duo

Fonction du produit

Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation.

- Fonction massage (pompe à eau)
- Fonction bain à remous (air)
- Réchauffeur d'eau
- Système radio FM : 20 mémoires de canaux , réglage du volume,modulation numérique de fréquence, balayage automatique
- Connecteur USB Fonction Mp3
- Fonction Bluetooth
- Fonction de stérilisation à l'ozone
- Luminothérapie

Spécifications :

Alimentation SAC : 10V 50-60Hz
charge de la pompe : < 1000 AC110V
charge de la pompe du bain moussant ! <750W AC 110V
S/N Radio : > 45dB
courant de fuite : <0.25mA
Ozonateur : < 10W AC12V
Réchauffeur d'eau : < 1500W AC110
Rigidité diélectrique : 1500v, 1min
Luminothérapie : <20W AC12V
Puissance sonore : <10W8Ω
Fréquence radio : FM88-108 MHz
Echantéité d'eau : IPX4

Système d'installation



Schéma de connexion



Panneau de commande



Télécommande



Fonctionnement ON-OFF du système :

Après l'installation de la baignoire balneo et de sa mise en eau, appuyez sur la touche ⏻ pour allumer le panneau de commande. L'écran s'allumera et affichera la température ; à ce moment, vous pourrez effectuer le réglage et le fonctionnement de plusieurs fonctions selon les besoins des utilisateurs.

Mise hors tension : L'installation peut être directement mise hors tension en appuyant sur la touche ON/OFF ().

La baignoire possède la fonction réchauffeur d'eau: le panneau de commande affiche dans un premier temps la température actuelle.

Lorsque vous souhaitez modifier la température : appuyez sur les touches (△) ou (▽) pour changer la température, il est possible de changer la température seulement dans les réglages (radio/AUX off) . La température peut être réglée entre 30°C et 45°C, lorsque la température de l'eau atteint la température souhaitez, le réchauffeur atteindra le statut de température constante.

(1) Tout d'abord, remplissez la baignoire d'eau. Lorsque l'icône s'éteint, cela signifie que l'eau a atteint le niveau de remplissage standard . Vous pouvez appuyer sur la touche pour actionner la pompe de massage (et ré appuyer sur la même touche pour l'arrêter.

Note :Quand l'eau de la baignoire n'atteint pas le niveau standard, la pompe de massage ne démarrage pas (sécurité anti-démarrage à sec)

Seul une icône statique apparaît et clignoterait l'icône de pénurie d'eau

Après 60 minutes de fonctionnement, la pompe de massage s'arrêtera automatiquement.

Réchauffeur d'eau

Ce n'est qu'après le démarrage de la pompe de massage que la fonction de chauffage pourra être démarrée efficacement en appuyant sur la touche pendant plus de 2 secondes. Le signe du chauffage apparaîtra à l'écran en conséquence. Si le signe HEAT est dynamique, cela signifie que les conditions de fonctionnement de l'appareil de chauffage sont satisfaites et que le système est sous chauffage. Si le panneau est statique, cela signifie que les conditions de travail ne sont pas respectées et que l'appareil s'arrête de fonctionner.

Remarque : Lorsque la pompe est désactivée, cette fonction est également désactivée.

(3) Fonction Pompe de bain à remous : presser ( ) : la pompe du bain à remous est en marche. Presser ( ) à nouveau pour éteindre la fonction.

(4) Fonction d'éclairage de l'eau : appuyer sur la touche la lumière de l'eau est allumée, l'écran LCD ( ) , appuyez de nouveau sur la touche ( ) pour éteindre l'appareil.

(5) Fonction ozone : appuyer sur la touche ( ) pendant plus de 2 secondes, l'ozone s'allume, l'écran LCD "O3" apparait. Appuyer à nouveau sur la touche ( ) pendant plus de 2 secondes pour éteindre. (Remarque : le temps de fonctionnement de l'ozonateur est de 15 minutes. L'ozonateur automatique s'éteint donc après quelques minutes)

RADIO :

(1) Déployer le fils de l'antenne radio FM. Lorsque vous appuyez sur la touche radio ( ), l'écran affiche la fréquence radio et le volume pourra varier de "0" à "15" DB

(2) Recherche : appuyer sur la touche ( ) pendant plus de 2 secondes, lorsque l'écran affiche le signe "TUN", appuyer sur la touche ( ) ou ( ) pour sélectionner la fréquence ascendante ou descendante. Le pressage ponctuel sert à la sélection manuelle. Lorsque la touche est enfoncée pendant plus de 2 secondes, la fréquence se déplace automatiquement vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la station FM soit reçue. Dans le cas d'un mauvais environnement de réception ou d'un signal faible pour la réception, il est recommandé de rechercher en mode de sélection manuelle.

(3) MÉMOIRE : Après avoir sélectionné la station de diffusion, appuyez sur la touche ( ) pour afficher "M--01" à "M--20", puis elle peut être mémorisée. 20 stations sont mémorisables. Si la station FM reçue n'est pas idéale, réglez la direction du fil de l'antenne.

(4) Sélection de la fréquence mémorisée répétée : appuyez sur la touche () pour sélectionner la position de la station désirée, l'écran affichera le numéro "CH01 -- CH20".

Recherche et mémorisation :

Appuyer ( ) plus de 2 secondes ➤ sur ( ) ou ( ) lorsque l'écran affiche " T U N " ➤ appuyer sur

Réglage volume

Appuyez sur la touche ( ) pour ce dont vous avez besoin (5) réglage du volume --- le volume peut être réglé en appuyant sur la touche ( ) ou ( ) et l'écran affiche le numéro DB du volume correspondant.

Entrer la fonction AUX :

Connectez le fil audio extérieur à une source externe . principal, appuyez sur la touche ( ) jusqu'à la position AUX, puis choisissez le volume approprié en appuyant sur ( ) ou ( ) pour écouter.

Marche/Arrêt :

L'appui sur la touche ( ) permet d'éteindre toutes les fonctions pendant que l'écran d'affichage réglé est en mode veille. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez retirer l'interrupteur principal d'alimentation.