# Zeland® BAIGNOIRE BALNEO



# NOTICE générale d'utilisation et d'entretien en Français

## Instruction d'utilisation

- Ne jamais mettre en fonction les pompes sans eau dans la baignoire.
- S'assurer que l'eau recouvre toutes les buses avant de mettre les jets en fonction
- La force du massage peut être ajustée en réglant le régulateur de massage
- Après d'utilisation, éteindre tout d'abord la pompe avant de vider l'eau du bain.

# Limitation d'usage

- N'utilisez pas de détergent acide et alcalin fort, acétone, ammoniaque.
- Ne jamais utiliser de produits moussants
- Ne jamais ni d'huiles essentielles autres que celles conseillées par le fabricant.
- Ne jamais utiliser d'argiles, algues, boues ou autres dérivés, qui boucheraient et endommageraient immanquablement le système air/eau.
- Ne jamais égratigner la surface de la baignoire avec des objets abrasifs ou contondants
- Cette baignoire balneo n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques ou mentales sont réduites. Toute personne utilisant cette baignoire balneo devra avoir lu les instructions préalables d'utilisation.
- les enfants de moins de 12 ans ne devront pas être laissés sans surveillance et ne devront pas jouer avec les fonctions de la baignoire.
- Les personnes ayant une hypertension, diabète ou maladies cardiovasculaires ne sont pas autorisés à utiliser la baignoire.

# **Entretien**

- En cas d'eau calcaire, utiliser un adoucisseur d'eau.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage type abrasif et poudre à récurer.
- Nettoyer à l'aide d'une éponge douce et d'eau savonneuse et essuyer avec un chiffon doux.
- Pour l'entretien du système de buses, remplissez 1 fois par mois minimum le bain avec de l'eau chaude (40°C), ajouter 2 cuillères à café de détergent, 1 tasse à café de vinaigre blanc, actionner les jets d'eau (pas la fonction air, uniquement l'eau), puis laisser les jets fonctionner pendant 10 minutes. Vider l'eau, et rincer abondamment à l'eau clair.

## Garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie sur le châssis, la cuve, les pompes et l'électronique. Se référer à votre revendeur pour la durée de garantie.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...).

Les défauts esthétiques, ou aspérités ou marquage de la cuve ne sont pas pris en compte dans le cadre de la garantie. La garantie couvre seulement les défauts d'étanchéité de la cuve.

Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Tout défaut lié au calcaire ne sera pas pris en charge.