



FICHE TECHNIQUE

Sterylane Hammam

Utilisation : Détergent désinfectant pour le nettoyage des cabines de hammam, douches hammam et bains de vapeur

Conditionnement : flacons de 1000 ml et bidons de 5000ml

Caractéristiques : aspect : liquide translucide parfumé aux huiles essentielles d'eucalyptus et de menthe

Densité à 20°C : 1.000 +/- 0.005

PH : 7.00 +/- 0.5

Solubilité dans l'eau : Totale

Mode d'emploi :

STERYLANE HAMMAM a été conçu pour nettoyer et désinfecter les sols, parois et banquettes des bains de vapeur et hammams. Le produit s'utilise dilué à raison de 1 volume pour 8 volumes d'eau par pulvérisation ou avec une éponge.

STERYLANE HAMMAM peut être utilisé également dans les systèmes automatisés de désinfection dont sont équipés les hammams professionnels.

Respecter un temps de contact de 5 minutes de la solution avec la surface à traiter.

Rincer

FREQUENCE D'UTILISATION : journalière.

Précautions d'emploi :

Tenir hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Bien refermer l'emballage après utilisation. Ne pas mélanger à d'autres substances. Stocker à une température entre 5 et 25° C. Port des gants ménagers. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Formule déposée à l'INRS, accessible à tout centre antipoisons.

Composition :

Le produit contient entre autres composants :
5% ou plus mais moins de 15% d'agents de surfaces non ioniques. Parfums (d-limonène).
Désinfectant : chlorure de benzalkonium (CAS 68391-01-5) 5,5% (g/g).

précautions d'emploi :



H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
P260 - Ne pas respirer les vapeurs P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation P273 - Éviter le rejet dans l'environnement P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Information biocide :

Produit biocide : liquide concentré hydro-soluble. Désinfectant de surfaces TP2.
Bactéricide selon norme EN 1276 (20°C, 5min, conditions de saleté).
Levuricide selon norme EN 1650 (20°C, 5min, conditions de saleté).

la responsabilité du fournisseur n'est engagée que pour les utilisations respectants les modes et doses d'emploi mentionnés ci-dessus.

